

HAVAL H7 HEV Periodic Maintenance Schedule



Maintenance Items	Month	6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162	174	186	198	210	222	234	246
	KM	5000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000
Engine:-																						
Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتير زيت *	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسرب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك عند السلاسيه وفحص بجهاز تشخيص الاعطال	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
clean the throttle valve body \ فحص وتنظيف البوابة		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
Air Filter \ فلتير الهواء	No more than every 12 months or 10000km to clean, No more than every 24 months or 20000km to replace																					
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتير الوقود	Maintenance-free (except for the cause of failure)																					
Spark plugs \ بوجيات						R						R										R
Carbon canister filter \ تغيير كانيستر	No more than every 40000km to inspect and clean, to replace if necessary																					
Inspect Cooling System (Radiator, Hoses, Connection) \ فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	Replace first time after 4 years or 80000km (which comes first), after that every 2 years or 40000 km (which comes first)																					
Replace Coolant(Power battery/Drive motor)	No more than every 12 months or 20000km to inspect, No more than every 60 months or 100000km to replace																					
Belt of water pump	No more than every 24 months or 20000km to inspect																					
Inspect Fuel System (Tank, Pipes, Connections) \ فحص منظومة الوقود (تلك الوقود، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والعزل الحراري	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Power Train:-																						
Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفيس (تسريب - أضرار)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Change transmission Fluid \ تغيير زيت قتبس	Every 80000km or 4 years which is come first																					
Brake System:-																						
Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والتطبير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Parking brake: check the stroke \ رجلائ فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير وصلات الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Brake Fluid \ زيت الفرامل	No more than every 12 months or 20000km to inspect, No more than every 36 months or 80000km to replace																					
Air Condition																						
A/C Filter \ فلتير التكييف	To inspect and clean in each time maintenance, to replace if necessary																					
Electric System																						
Inspect Battery \ فحص البطارية	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect All Lights Operation and sunroof (if equipped) \ فحص جميع الأوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Power battery pack housing / high/low voltage connector SOH	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sunroof inspection	L												L									
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Chassis:-																						
Power steering fluid level (if equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجحة بوش علبة التروس	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة CV كارتش الكوبان	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات ووظيفة ضغط الإطارات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Tire Rotation/ تبديل الإطارات		Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	R
Inspect wheel alignment \ فحص وظبط زوايا العول																						
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I: inspect, R: replace, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																						