

HAVAL New H6 Periodic Maintenance Schedule



Maintenance Items	Month	6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162	174	186	198	210	222	234	246	
	KM	8000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000	
Engine:-																							
Oil & Filter & washer Change \ + ورده طيه + تغيير زيت + فلتير زيت	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك على السلاسيه وفحص بجهاز تشخيص الاعطال	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
clean the throttle valve body \ فحص وتنظيف البوابه			C			C			C			C			C			C			C		C
Air Filter \ فلتير الهواء	No more than every 12 months or 10000km to clean.No more than every 24 months or 20000km to replace																						
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتير الوقود	Maintenance-free (except for the cause of failure)																						
Spark plugs \ بوجبات						R																	R
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) \ فحص منظومه التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	Replace first time after 4 years or 80000km (which comes first), after that every 2 years or 40000 km (which comes first)																						
Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعه	No more than every 2 years or 20000km to inspect (and replace if necessary)																						
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومه الوقود (تلك الوقود، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Carbon canister assembly \ تغيير الكانبستر	No more than every 40000km to inspect and clean, and replace if necessary																						
Inspect intake, Exhaust systems and heat shields \ فحص منظومات سحب الهواء وخروج العادم والعزل الحراري	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Power Train:-																							
Transaxle: check for leakage or damage \ فحص القتيش (تسريب - اضرار)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Change transmission AT Fluid \ تغيير زيت قتيش	No more than every 48 months or 80000km to replace including (Filter element of press filter+Shell of press filter)																						
Brake System:-																							
Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والنابيير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Parking brake: check the stroke \ رجلاش فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير وصلات الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Brake Fluid \ زيت الفرامل	No more than every 12 months or 20000km to inspect (whichever comes first) ,No more than every 36 months or 80000km to replace (whichever comes first)																						
Air Condition																							
A/C Filter \ فلتير التكييف	To inspect and clean in each time maintenance,to replace if necessary																						
Electric System																							
Inspect Battery \ فحص البطارية	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect All Lights Operation and sunroof (if equipped) \ فحص جميع الاوار وعمل قنحه السقف (في حالة وجود قنحه سقف)	L	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلكس	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Chassis:-																							
Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة بوش عليه الدركسيون	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كوتيش الكويبان	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الاطارات وظيفه ضغط الاطارات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tire Rotation/ تبديل الاطارات		Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	R
Check wheel alignmnet / فحص زوايا العجل		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومه التعليق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I:inspect, R: replace, C: clean, L: lubricate																							