

HAVAL H6 HEV Periodic Maintenance Schedule



Maintenance Items	Month	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	
	KM	5000	12500	20000	27500	35000	42500	50000	57500	65000	72500	80000	87500	95000	102500	110000	117500	125000	132500	140000	147500	155000	162500	170000	177500	185000	192500	200000	
Engine:-																													
Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتر زيت **	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R								R	R
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك على السلاسيه وفحص بجهاز تشخيص الأعطال	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
clean the throttle valve body \ فحص وتنظيف البوابه		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
Internal of intercooler and pipeline		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
Air Filter \ فلتر الهواء	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود	Maintenance-free (except for the cause of failure)																												
Spark plugs \ بوجيهات							R						R														R		
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses.Connction) \ فحص منظومة التبريد (رديياتير، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	Every 2 years or 40000 km (whichever comes first)																												
Replace battery motor Coolant	Every 80,000 KM or 48 months, which ever occurs first.																												
Belt of generator and water pump	Replace every 80,000 KM.																												
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تاتك الوقود، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والعزل الحراري	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Power Train:-																													
Transaxle: check for leakage or damage \ فحص القفيس (تسريب - أضرار)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Change transmission Fluid \ تغيير زيت قفيس	Every 60,000 KM or 36 months, which ever occurs first.																												
Brake System:-																													
Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والظابير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Parking brake: check the stroke \ رجلاش فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Brake Fluid \ زيت الفرامل	Every 2 years or 40000 km (whichever comes first)																												
Air Condition																													
A/C Filter \ فلتر التكييف	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
Electric System																													
Inspect Battery \ فحص البطارية	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Power battery pack housing / high/low voltage connector SOH	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Sunroof inspection	L												L														L		
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريشن المساحات ومستوى سائل المساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Chassis:-																													
Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة بوش عليه الدركسيون	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاووتش الكوبلين	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الاطارات وظبط ضغط الاطارات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
Tire Rotation \ تبديل الاطارات		Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate
Inspect wheel alignment \ فحص وظبط زوايا العجل			I						I					I					I									I	
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I								I	I
I:inspect, R: replace, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																													