

HAVAL Jolion Periodic Maintenance Schedule



Maintenance Items	Month	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162
	KM	5000	12500	20000	27500	35000	42500	50000	57500	65000	72500	80000	87500	95000	102500	110000	117500	125000	132500	140000	147500	155000	162500	170000	177500	185000	192500	200000
Engine:-																												
Oil & Filter & washer Change \ واردة طبة + تغيير زيت + فلتر **تغيير زيت + فلتر زيت	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك علي السلانسيه وفحص بجهاز تشخيص الأعطال	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
clean the throttle valve body \ فحص وتنظيف البوابه			C			C			C			C			C			C			C			C			C	
Air Filter \ فلتر الهواء	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود	Maintenance-free (except for the cause of failure)																											
Spark plugs \ بوجيات						R							R						R							R		
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses.Connction) \ فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	Replace no more than 2 years or 40000 km																											
Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعة	Replace every 80000 km																											
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تاتك الوقود، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Carbon canister assembly \ تغيير الكانيستر						R							R						R							R		
Inspect intake, Exhaust systems and heat shields \ فحص منظومات سحب الهواء وخروج العادم والعزل الحرارى	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Power Train:-																												
Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفتيس (تسريب - أضرار)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Change transmission AT Fluid \ تغيير زيت فتيس	Replace no more than 4 years or 80000 km (Pressure filter cartridge and pressure filter housing shall be replaced together)																											
Transfer case oil (If Equipped)	First 3 years or 50000 km replacement, thereafter, 3 years or 80000 km.																											
Rear main reducer oil (If Equipped)	First 3 years or 50000 km replacement, thereafter, 3 years or 80000 km.																											
Torque manager lubricants (If Equipped)	Replace every 60000km																											
Brake System:-																												
Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Parking brake: check the stroke \ رجلائ فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Brake Fluid \ زيت الفرامل	Replace every 2 years or 40000 km																											
Air Condition																												
A/C Filter \ فلتر التكييف	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	
Electric System																												
Inspect Battery \ فحص البطارية	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)	L	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Chassis:-																												
Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة بوش علية الدركسيون	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكويلين	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الاطارات وظبط ضغط الاطارات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Tire Rotation / تبديل الاطارات		Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	
Check wheel alignmnet / فحص زوايا العجل		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I:inspect, R: replace, C: clean, L: lubricate																												