

Maintenance Items	Month	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	
	KM	5000	12500	20000	27500	35000	42500	50000	57500	65000	72500	80000	87500	95000	102500	110000	117500	125000	132500	140000	147500	155000	162500	170000	177500	185000	192500	200000	
	Price	2,721	4,848	2,721	4,848	2,721	15,591	2,721	4,848	2,721	4,848	10,743	13,837	2,721	4,848	2,030	5,025	2,030	12,575	2,030	3,963	2,030	10,782	2,030	12,575	2,030	3,963	3,093	
Engine																													
Oil & Filter & washer Change \ **وردة طبه + تغيير زيت + فلتر زيت تغيير زيت + فلتر زيت	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك : مياة تبريد، وقود، زيت	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك علي السلانسيه وفحص بجهاز تشخيص الأعطال	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
clean the throttle valve body \ فحص وتنظيف البوابه			C				C			C			C			C			C			C			C			C	
Air Filter \ فلتر الهواء	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود			C				R			C			R			C			R			C			R			C	
Spark plugs \ بوجيهات							R						R						R						R				
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) \ فحص منظومة التبريد (رديياتير، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	Replace no more than 2 years or 40000 km																												
Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعة	Replace every 80000 km																												
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تانك الوقود، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect intake, Exhaust systems and heat shields \ فحص منظومات سحب الهواء وخروج العادم والعزل الحرارى	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Power Train																													
Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفتييس : تسريب - أضرار	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Change transmission AT Fluid \ تغيير زيت فتييس	Replace no more than 4 years or 80000 km (Pressure filter cartridge and pressure filter housing shall be replaced together)																												
Transfer case oil (If Equipped)	First 3 years or 50000 km replacement, thereafter, 3 years or 80000 km.																												
Rear main reducer oil (If Equipped)	First 3 years or 50000 km replacement, thereafter, 3 years or 80000 km.																												
Torque manager lubricants (If Equipped)	Replace every 60000km																												
Brake System																													
Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Parking brake: check the stroke \ رجلاش فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Brake Fluid \ زيت الفرامل	Replace every 2 years or 40000 km																												
Air Condition																													
A/C Filter \ فلتر التكييف	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
Electric System																													
Inspect Battery \ فحص البطارية	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		
Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)	L	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Chassis																													
Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة بوش علية الدركسيون	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكوبلن	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وطبقت ضغط الإطارات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Tire Rotation \ تبديل الإطارات		Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate
Check wheel alignment \ فحص زوايا العجل		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<p style="text-align: center;">I: inspect R: replace C: clean L: lubricate</p>																													