

## HAVAL Jolion Periodic Maintenance Schedule



Maintenance Items	Month	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126	132	138	144	150	156	162	
	KM	5000	12500	20000	27500	35000	42500	50000	57500	65000	72500	80000	87500	95000	102500	110000	117500	125000	132500	140000	147500	155000	162500	170000	177500	185000	192500	200000	
<b>Engine:-</b>																													
Oil & Filter & washer Change \ + وردة طلبة + تغيير زيت \ *فيلتر زيتيغوبير زيت + فلتير زيت	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك على المتلاسيه وخص بجهت تشخيص الاطال	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
clean the throttle valve body) \ فحص وتنظيف البوابه			C			C			C			C			C			C			C			C			C		
Air Filter \ فلتير الهواء	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتير الوقود			C			R			C			R			C			R			C			R			C		
Spark plugs \ بوجبهات						R						R					R						R						
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) \ فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	Replace no more than 2 years or 40000 km																												
Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعه	Replace every 80000 km																												
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تتلك الوقود، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect intake, Exhaust systems and heat shields \ فحص منظومات سحب الهواء وخروج العادم والعزل الحراري	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>Power Train:-</b>																													
Transaxle: check for leakage or damage \ فحص القفص (تسريب - اضرار)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Change transmission AT Fluid \ تغيير زيت قفص	Replace no more than 4 years or 80000 km (Pressure filter cartridge and pressure filter housing shall be replaced together)																												
Transfer case oil (If Equipped)	First 3 years or 50000 km replacement, thereafter, 3 years or 80000 km.																												
Rear main reducer oil (If Equipped)	First 3 years or 50000 km replacement, thereafter, 3 years or 80000 km.																												
Torque manager lubricants (If Equipped)	Replace every 60000km																												
<b>Brake System:-</b>																													
Inspect Disc Brakes \ فحص التبل والظايبير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Parking brake: check the stroke \ رجلاش فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ويواسير ووصلات الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Brake Fluid \ زيت الفرامل	Replace every 2 years or 40000 km																												
<b>Air Condition</b>																													
A/C Filter \ فلتير التكييف	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
<b>Electric System</b>																													
Inspect Battery \ فحص البطارية	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		
Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الاوار وعمل قنعه السقف (في حالة وجود قنحه سقفي)	L	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى مساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
<b>Chassis:-</b>																													
Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعه بوش علبه التيركسيون	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect (CV) universal joint boot damage \ كواتش الكوبان	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الاطارات ولفظ ضغط الاطارات		Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	
Tire Rotation \ تبديل الاطارات		Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	
Check wheel alignmet / فحص زوايا العجل		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I:inspect, R: replace, C: clean, L: lubricate																													